

| Order No. | Description |
|---------------------------|-----------------------------|
| FUJ:C14L-5175-220#A2 | Power Supply Unit |
| FUJ:C14L-5900-0611 | -BT-BATTERY-AOF 1 Zelle |
| FUJ:C16B-9912-0160#U | *GR*P.991216/UCHU |
| FUJ:C16B-9912-0160#U..13E | *GR*PCA SCCI-02 |
| FUJ:C40L-5470-0001 | TERMINATING PT |
| FUJ:C60L-0570-0001 | SCHUTZSCHALTER |
| FUJ:C60L-0570-0002 | CIRC. PROTECT.(UL)M730 |
| FUJ:C60L-0570-0004 | CIRC.PROT.(VDE) M730 |
| FUJ:C60L-0570-0009 | SCHUTZSCHALTER |
| FUJ:C60L-0570-0104 | *GR* NFB |
| FUJ:C60L-0600-0906 | SCHUTZSCHALTER |
| FUJ:C61L-0230-0001 | TIMER |
| FUJ:C70L-0100-0003 | FILTER |
| FUJ:C70L-0100-0003/A | NOISE FILTER F9185 |
| FUJ:C70L-0100-0005 | FILTER |
| FUJ:C80L-1124-0023 | TRANSFORMER M730 |
| FUJ:CA01300-D012 | VENTILATOR EINHEIT(120SQ) |
| FUJ:CA01300-D014 | VENTILATOR EINHEIT(172SQ) |
| FUJ:CA01300-D018 | FPD UNIT LW 3.5" REV:AA |
| FUJ:CA01300-D026 | SERV PROZ HDD |
| FUJ:CA01300-D120 | VENTILATOR |
| FUJ:CA01300-E001 | FUEHLER TEMP |
| FUJ:CA01300-E002 | FUEHLER-TEMP |
| FUJ:CA01300-E005 | NOTSTROMEINHEIT-BASIS |
| FUJ:CA01300-E006 | EPO - Base |
| FUJ:CA01300-E101 | FUEHLER-TEMP |
| FUJ:CA01325-D019 | MO DRIVE UNIT |
| FUJ:CA01348-D008 | NOTSTROMEINHEIT-SSU |
| FUJ:CA01348-D011 | EPO-SSU |
| FUJ:CA01348-E001 | FUEHLER-EINGANG |
| FUJ:CA01350-E001 | SENSOR-TEM/HUM |
| FUJ:CA01401-D004 | EPO-Unit |
| FUJ:CA01650-D016 | *GR* SVP-FDD-D (3,5") |
| FUJ:CA01650-E005 | *GR* BACK PANEL (ASO-L) |
| FUJ:CA01650-E022 | *GR* SENSOR-TEMP |
| FUJ:CA01650-E401 | *GR* EPO-BASE |
| FUJ:CA01671-D013 | KONDENSATOR EINHEIT F-A |
| FUJ:CA01671-D014 | LUEFTER EINHEIT |
| FUJ:CA01671-D015 | *GR* BP UNIT |
| FUJ:CA01671-D031 | KONDENSATOR EINHEIT F-B |
| FUJ:CA01671-E001 | *GR* SENSOR UNIT SB |
| FUJ:CA01671-E002 | *GR* SENSOR UNIT IOPA |
| FUJ:CA01671-E003 | *GR* SENSOR UNIT |
| FUJ:CA01671-E015 | EPO SWITCH UNIT |
| FUJ:CA01671-E016 | KONDENSATOR EINHEIT SB 3,3V |
| FUJ:CA01671-E017 | KONDENSATOR EINHEIT SB 2,5V |
| FUJ:CA01701-D407 | *GR* EPO-SSU |
| FUJ:CA01702-D401 | *GR* EPO-SSB |
| FUJ:CA01715-D011 | SCP-PANEL |

| | |
|---------------------------|---|
| FUJ:CA01715-E021 | *GR* FBG (PPC-8) |
| FUJ:CA01715-E051 | LUEFTEREINHEIT (200*1) |
| FUJ:CA01715-E052 | LUEFTEREINHEIT (172*1) |
| FUJ:CA01715-E053 | KONDENSATOR EINHEIT (3300UF*2) |
| FUJ:CA01715-E054 | KONDENSATOR EINHEIT (3300UF*1) |
| FUJ:CA01715-E055 | SENSOR-OUTLET (CPU) |
| FUJ:CA01715-E056 | SENSOR OUTLET (SC,CHU) |
| FUJ:CA01715-E082 | EPO-SWITCH UNIT |
| FUJ:CA01715-F202 | *GR* BP-CH |
| FUJ:CA01715-F252 | *GR* BP-SC REV. B+C |
| FUJ:CA01741-D001 | SVP-FDD-A SSU |
| FUJ:CA01764-E001 | *GR* BACK PANEL (ASO-L/E) |
| FUJ:CA01951-0960 | STROMVERTEILEREINHEIT |
| FUJ:CA01951-0970 | Power Supply (Converter A/B) |
| FUJ:CA01951-0980 | Power Supply (Konverter M) |
| FUJ:CA01951-1040 | CHARGER |
| FUJ:CA01951-1260 | STROMVERTEILEREINHEIT(SSU) |
| FUJ:CA01951-132X | CONV-B |
| FUJ:CA01951-1330 | CONV-C |
| FUJ:CA01951-1520 | AC-SECTION |
| FUJ:CA01951-2740 | *GR* PSU |
| FUJ:CA01951-2760 | *GR* FE-D (*1) |
| FUJ:CA01951-277X | CONV-D |
| FUJ:CA01951-2780 | CONV-M2 |
| FUJ:CA01951-2791 | *GR* EPO-UNIT |
| FUJ:CA01951-2792 | STROMVERSORGUNG |
| FUJ:CA20001-B95X | R]CKWANDVERDRAHTUNG GRUNDSCHRANK |
| FUJ:CA20001-B96X | R]CKWANDVERDRAHTUNG ERWEITERUNGSSCHRANK |
| FUJ:CA20001-B97X | VENTILATOR-EX-MB-172 |
| FUJ:CA20001-B98X | VENTILATOR-MB-172 |
| FUJ:CA20002-B24X | R]CKWANDVERDRAHTUNG SSU |
| FUJ:CA20002-B32X | VENTILATOR-SS-MB-172 |
| FUJ:CA20003-B14X | *GR* FAN-MB (ASO-L) |
| FUJ:CA20103-B80X | *GR*PCA SCCI-E8 REV:AC |
| FUJ:CA20103-B84X | *GR*PCA RSCP-IF REV:AA |
| FUJ:CA20103-B85X | *GR*PCA SVPM-IF REV:AC |
| FUJ:CA20103-B86X | *GR*FBG Relay-IF REV:AB |
| FUJ:CA20109-B42X | *GR*PCA RAM MODUL 16M REV:AA |
| FUJ:CA20110-B15X | *GR*FBG ARC-IF REV:AB |
| FUJ:CA20110-B15X | *GR*FBG ARC-IF REV:AB |
| FUJ:CA20116-B03X...REV:AT | *GR*PCA-CPU REV:AT-AU |
| FUJ:CA20116-B04X | *GR*PCA MCB1 Rev:AN-AQ |
| FUJ:CA20116-B05X | *GR*PCA DXB1 Rev:AD-AG |
| FUJ:CA20116-B06X | *GR*PCA ARRAY REV:AB-AF |
| FUJ:CA20116-B08X | *GR*PCA IOP Rev:AB-AD |
| FUJ:CA20116-B09X | *GR*PCA OEMI REV:AB |
| FUJ:CA20116-B10X | *GR*PCA OCLINK REV:AA-AB |
| FUJ:CA20116-B16X | *GR*PCA SYSBUS 1 REV:AA |
| FUJ:CA20116-B17X | *GR*PCA SYSBUS 2 REV:AB |
| FUJ:CA20116-B32X | *GR*PCA MCB2 REV:AN |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| FUJ:CA20116-B33X | *GR*PCA DXB2 REV:AC |
| FUJ:CA20116-B62X.....AG | *GR* PCA SSH REV:AG |
| FUJ:CA20116-B65X | *GR*PCA (CHE-4xOEMI) REV: AD-AE |
| FUJ:CA20116-B67X | *GR*PCA (CHE-8xOCLINK) REV:AD-AE |
| FUJ:CA20117-B02X.....AG | *GR*PCA INTF/PRI REV:AG |
| FUJ:CA20117-B04X | *GR*PCA MAC Rev:AC |
| FUJ:CA20117-B05X | *GR*PCA CNFG Rev:AD |
| FUJ:CA20117-B98X...REV:AG | *GR*PCA SCI REV:AG |
| FUJ:CA20118-B72X | *GR*PCA DV-RV Rev:AB |
| FUJ:CA20118-B75X | *GR*FBG SCCXI REV:AG |
| FUJ:CA20118-B76X | *GR*PCA SPICI Rev:AF |
| FUJ:CA20118-B77X | *GR*PCA SPC THROUGH REV:AB |
| FUJ:CA20118-B84X | RSCPD Panel |
| FUJ:CA20118-B85X | RSCPL Panel |
| FUJ:CA20118-B86X | *GR*FBG (CUDV) Rev:AA |
| FUJ:CA20118-B87X | *GR*FBG ARMSS REV:AA |
| FUJ:CA20118-B88X | *GR*FBG FST REV:AA |
| FUJ:CA20300-B25X | *GR*PCA TEM/HUM REV:AG |
| FUJ:CA20300-B37X | *GR*PCA SPC Rev:AL-AQ |
| FUJ:CA20300-B38X | *GR*PCA SPCE Rev:AD-AF |
| FUJ:CA20301-B31X.....AH | *GR*PCA SCI/SSU Rev:AH |
| FUJ:CA20301-B71X | *GR*PCA SCA REV:AF |
| FUJ:CA20301-B71X....009AF | *GR* PCA SCA REV:AH |
| FUJ:CA20301-B72X | *GR*FBG(SCA) REV: AG-AJ |
| FUJ:CA20307-B99X | *GR* PCA (IOP) REV:AA |
| FUJ:CA20308-B73X | *GR* PCA (RAM MOD. 64)REV:AA |
| FUJ:CA20308-B76X | *GR* PCA (TEMP/THROUGH)REV:AB |
| FUJ:CA20308-B84X | *GR* PCA (SPC) REV:AS+AT |
| FUJ:CA20308-B85X | *GR* PCA (SPC) Rev:AC/AT/AU |
| FUJ:CA20308-B86X | *GR* PCA (SPC) REV:AV+AW |
| FUJ:CA20308-B92X | *GR*PCA (CHE-4XOEMI) |
| FUJ:CA20308-B93X | *GR*PCA (CHE-8XOCLINK) |
| FUJ:CA20308-B97X | *GR* PCA (IOPA 3) REV:AE |
| FUJ:CA20308-B98X | *GR* PCA IOPAC Rev:AC |
| FUJ:CA20309-B28X | *GR* PCA (SCI) REV:AD |
| FUJ:CA20309-B34X | *GR* MSU RAM-MODULE 64H REV:AB |
| FUJ:CA20309-B35X | *GR* MSU RAM-MODULE 64F REV:AB |
| FUJ:CA20309-B38X | *GR* MSU RAM MODULE 16F REV:AA |
| FUJ:CA20309-B99X | *GR* PCA SSU2-ARRAY REV:AE |
| FUJ:CA20310-B35X | *GR* PCA (SCI) REV:AC |
| FUJ:CA20312-B90X | *GR*PCA SCCA Rev:AB-AD |
| FUJ:CA20312-B91X | *GR*PCA PPC REV:AA |
| FUJ:CA20312-B92X | *GR*PCA SVP Rev:AF-AK |
| FUJ:CA20312-B94X | SYSTEM CONTROL PANEL-BASE |
| FUJ:CA20312-B95X | SYSTEM CONTROL PANEL-SSU |
| FUJ:CA20329-B29X | *GR* PCA (SVP) REV:AK |
| FUJ:CA20940-B51X | *GR* SYSTEM BOARD ASO-2 Rev:AJ |
| FUJ:CA20940-B75X | *GR* SYSTEM BOARD 12P REV:AN |
| FUJ:CA20940-B76X | *GR* SYSTEM BOARD 6P REV:AN |
| FUJ:CA20970-B92X | *GR* CPU-MCM (2 CPU) REV:AL-AM |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| FUJ:CA20970-B97X | *GR* CPU-MCM (1 CPU) REV:AL |
| FUJ:CA49003-0065 | Schutzschalter |
| FUJ:CA49003-0111 | SCHUTZSCHALTER |
| FUJ:CA54200-0102 | -BT-S-BATT.(TEMP/HUM) |
| FUJ:CA54200-3009 | -BT-S-BATU-SSB |
| FUJ:CA80001-E190 | *GR* FBG (SCCI-O2) |
| FUJ:CA80001-E328 | *GR* FUEHLER-TEM/HUM |
| FUJ:CA80001-F483 | *GR* SYSBOARD COVER |
| FUJ:CA80001-F599 | *GR* MEMORY MODULE EXTRACTOR |
| FUJ:CA90017-E012 | *GR* MCM MOUNTER |
| FUJ:CA90100-4003 | LUFTFILTER |
| FUJ:CA90100-4008 | LUFTFILTER |
| FUJ:CA90100-4018 | LUFTFILTER (F-A) |
| FUJ:CA90100-4021 | LUFTFILTER (F-B/GATE) |
| FUJ:CA90100-4027 | LUFTFILTER (F-A) |
| FUJ:CA90100-4030 | LUFTFILTER |
| FUJ:CA90100-4032 | LUFTFILTER F-B GATE |
| FUJ:CA90100-4041 | LUFTFILTER |
| FUJ:CA90100-4043 | LUFTFILTER |
| FUJ:CA90100-4062 | LUFT-FILTER (F-B) |
| FUJ:CAG37-1A3302N | KONDENSATOR |